

Bærum kommune Typisk avløpspumpestasjon Signalliste						10.04.12/Ajdev
TAG-kode	Tekst	DI	DO	AI	AO	Kommentarer
USxxx_VA1	Felles funksjoner/bygningsalarmer					
	_XA2 Nettutfall/fasefeil	1				
	_XA3 Overspenningsvern utløst (grovvern)	1				
	_XA4 Brann	1				
	_XA5 Feil på 24 V DC	1				
	_XA6 Jordfeil	1				
	_XA7 Lav batterispenning	1				
	_XA8 Overspenningsfeil (finvern utløst)	1				
	_XA9 Dørbryteralarm (vurderes)	1				
	_US1 Batterisjekk		1			
	_UL1 Diodelampe Fellesfeil		1			
	_PQ1 kWh puls (faller bort ved bruk av multimeter)	1				
USxxx_FT1	Mengdemåler					
	_PV1 Avløpsmengde utløp (mA)			1		
	_PQ1 Avløpsmengde utløp (puls)	1				
USxxx_LS1	Overløpsvippe/stav					
	_PD1 Overløp i drift	1				
USxxx_LS2	Høyt nivå/start nødkjøring					
	_PD1 Startnivå for nødkjøring	1				
USxxx_LS3	Lavt nivå i pumpesump/tørrkjøringsvakt					
	_PD1 Lavt nivå i pumpesump	1				
USxxx_LT1	Nivågiver i pumpesump					
	_PV1 Nivå i pumpesump			1		
USxxx_PU1	Pumpe 1					
	_AUT Funksjonsvender i AUTO	1				
	_MAN Funksjonsvender i MANUELL	1				
	_DR1 Drift	1				
	_BM1 Utløst motorvern	1				
	_TS1 Utløst termovakt	1				
	_TS2 Høy temperatur på pumpehuset	1				
	_XA1 Felles feil	1				
	_US1 Start/Stop av pumpe		1			
	_UR1 Reset av motorvern		1			
	_PV1 Motorstrøm			1		
	_UC1 Pådrag				1	
	_PV2 Hastighet/omdreining			1		
	_SS1 Sikkerhetsbryter utløst	1				
	Ved bruk av PROFIBUS bortfaller mange signaler					
USxx_PU2	Pumpe 1					
	_AUT Funksjonsvender i AUTO	1				
	_MAN Funksjonsvender i MANUELL	1				
	_DR1 Drift	1				
	_BM1 Utløst motorvern	1				
	_TS1 Utløst termovakt	1				

	_TS2 Høy temperatur på pumpehuset	1			
	_XA1 Felles feil	1			
	_US1 Start/Stopp av pumpe		1		
	_UR1 Reset av motorvern		1		
	_PV1 Motorstrøm			1	
	_UC1 Pådrag				1
	_PV2 Hastighet/omdreining			1	
	_SS1 Sikkerhetsbryter utløst	1			
	Ved bruk av PROFIBUS bortfaller mange signaler				
USxxx_SV1	Magnetventil for hydraulisk innløpsventil				
	_US1 Åpne/stenge		1		
USxxx_SV3	Magnetventil for sumpspyling				
	_US1 Åpne/stenge		1		
USxx_SV4	Magnetventil for vasking av sumpvegger				
	_US1 Åpne/stenge		1		
USxxx_MO1	Sumpomrører				
	_DR1 Drift	1			
	_XA1 Feil	1			
	_US1 Start/stopp		1		
USxxx_TT1	Temperaturgiver i overbygg				
	_PV1 Temperaturmåling			1	
USxxx_VH1	Hydraulisk innløpsventil				
	_PD1 Åpen ventil	1			
	_PD2 Stengt ventil	1			
USxxx_ZS1	Bevegelsesdetektor				
	_PD1 Personell tilstede i stasjonen	1			
USxxx_PT1	Måling av vanntrykk				
	_PV1 Måling av vanntrykk			1	
USxxx_AG1	Nødstrømsaggregat				
	_PD1 Vender i posisjon aggregatdrift	1			
	_XA1 Feil på nødstrømsaggregat (fast installert)	1			
	_LT1 Nivåføler i dieseltank			1	